




フローレギュレーター

水量の調整が手元でできる！

屋根の洗浄に最適な一品。



FR-0 コード/220466A
区分/A3

用途に合わせて
調節してください

水量調節範囲

100kgf/cm²の洗浄機

5ℓ～13ℓ

150kgf/cm²の洗浄機


5ℓ～15ℓ

200kgf/cm²の洗浄機


5ℓ～15ℓ

取り付け方法 ▶▶▶


①洗浄ガンについているカプラ
を23のスパナで外します。



②FR-0(フローレギュレーター)
を図のように取り付けます。



③外したカプラをFR-0の先に取り
付けて準備完了です。



※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エス・ディー ツール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495