

エンジンがかからない・すぐ止まる

エンジンがかからない

原因1

オイル不足でオイルセンサーが作動した



オイルを注ぎ足してください。

オイルセンサーとは：エンジンオイル量が規定以下になると、プラグの点火を止めエンジンの焼付きを未然に防止する機能です。

ジェットクリーンオイル (CD201970)

精和の洗浄機・コンプレッサー全機種のエンジン部分に対応します。



原因2

本体が傾いていて、オイルセンサーが作動した



本体を水平に置いてください。

傾斜面に設置すると、オイルが入っていてもオイルセンサーが作動してしまう場合があります。



水平

かかってもすぐ止まる


原因1

結露等で燃料タンク、キャブレターに水が溜まる



水抜きをしてください。

外気の温度下がると、結露しタンクに水がたまるので、キャブレターと燃料コック下のストレーナから水を取り除く。



↑キャブレター下の水抜きネジをまわして水を抜く。



↑ストレーナをスパナで外し、中を清掃する。

原因2

ガソリンが腐っている



ガソリンを入れ替えてください。

ガソリンを入れたまま2ヶ月以上使用していない場合、ガソリンが腐っていることも考えられます。ガソリン及びオイルを交換して下さい。

洗浄機のオイルは何を入れればいいのか

エンジン・ポンプ共にジェットクリーンオイルです。交換時期の目安は下記の通りです。

	駆動源(エンジン)	ポンプ部
交換時期の目安	<ul style="list-style-type: none"> ●初回50時間 ●2回目以降は100時間毎に交換 オイル量0.6~1.2㍑ 	<ul style="list-style-type: none"> ●初回50時間 ●2回目以降は200時間毎に交換 オイル量0.3~0.6㍑
	<p>⚠ 初回のオイル交換は50時間で</p> <p>使用開始当初は、金属のパーツ同士が擦れ合い、金属粉が出ます。これを一度捨てて頂くため、50時間での交換となります。</p>	<p>⚠ オイルが減ったら注ぎ足してください</p> <p>オイルが足りない状態で使い続けると、焼付いて止まります。この場合の修理はポンプやエンジンの乗せ換えになり、費用が10万円以上かかることも。</p>

ポンプ部にはオイルセンサーが無いので特にオイル不足にはご注意ください!